



**Инструкция по установке и началу работы**  
**ПО "Учебно-методический комплекс для подготовки моряков по**  
**действиям в аварийных ситуациях, по охране труда и технике**  
**безопасности. Модуль для отработки навыков покидания аварийного**  
**судна, управлению коллективными спасательными средствами и**  
**маломерными судами"**



## Содержание

Аннотация .....	3
Системные требования .....	4
Процесс установки и запуска ПО.....	4
Процесс завершения работы ПО.....	4
Контакты .....	4

## **Аннотация**

Документ содержит информацию, необходимую для установки программного обеспечения (ПО) “Учебно-методический комплекс для подготовки моряков по действиям в аварийных ситуациях, по охране труда и технике безопасности. Модуль для отработки навыков покидания аварийного судна, управлению коллективными спасательными средствами и маломерными судами”.

## **Системные требования**

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО:

- Оперативная память: не менее 16 Гб.
- Операционная система: Windows (x64).
- Видеокарта с видеопамятью не менее 12 Гб
- Процессор: x86\_64 совместимый.

## **Процесс установки и запуска ПО**

Для установки программного обеспечения необходимо переписать на жесткий диск архив с программным обеспечением и распаковать его.

Запуск программного обеспечения производится путем запуска ярлыка BoatSim после настройки всех компонентов аппаратно-программного комплекса техническими специалистами.

## **Процесс завершения работы ПО**

Завершение работы программного обеспечения производится по нажатию кнопки «Выход».

## **Контакты**

Контакты технической поддержки:

- **e-mail:** info@100rmsim.ru
- **сайт:** <https://www.100rmsim.ru/>